

## 【一体型キースペース取り付け方法】


1. キートップブラーを使用して、一体型キースペース対象部のキートップを取り外します。
  2. 一体型キースペースをセットします。
  3. 配置図を参照して、キートップを取り付けます。
- キートップ取り付けの際、キースペースを潰しながら、確実にロックするまで押し込んでください。  
スペースバー中央部のスプリングの取り付け忘れにご注意してください。

キースペース使用時のAPC設定一覧


APC設定			
キースペース	1.5mm	2.2mm	3.0mm
2mm	○	○	×
3mm	○	×	×

## 【一体型キースペースーご使用上の注意】

1. キートップを紛失しないようにご注意ください。
2. キートップ保管の際は、小さなお子様の手の届かない位置に保管してください。
3. 本製品は生命維持のための医療機器用、航空宇宙用、原子力制御用などの極めて高い信頼性が要求される機器への搭載を目的としていません。
4. 水のかかる場所や湿気の多い場所での使用、保管はしないでください。
5. 直射日光や暖房が直接当たる場所での使用、保管はしないでください。
6. ほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。
7. 強い力を加えると変形、破損の原因になります。強い力は加えないで下さい。
8. 正常な使用方法、取り付け方法をせず、本製品（キーボード、キースペースー）を破損した場合保証しかねる場合があります。



対応型番：R2A-JP4-BK / R2SA-JP3-BK



対応型番：R2A-JPV-IV / R2SA-JP3-IV

